



Lanadol X-PRESS

Suure jõudlusega spetsiaalne puhastusvahend vähem tundlike tekstiilide jaoks Lanadoli märgpuhastuseks (wet clean).

Omadused

- Lanadol X-PRESS on suure jõudlusega spetsiaalne märgpuhastusvahend vähem tundlikud tekstiilid
- Lanadol X-PRESS on optimeeritud kasutamiseks märgpuhastustingimustes ja temperatuurid külmast kuni 40 °C-ni
- Lanadol X-PRESS ühendab silmapaistva puhastusjõu ülima majandusliku efektiivsusega ning võitleb suurepäraselt püsiva määrdumise vastu
- Väga tõhus ensüümsüsteem valgu- ja tärgliseplekkide eemaldamiseks
- Spetsiaalne vähevahutav pindaktiivsete ainete süsteem võimsaks rasva, õli ja pigmendi eemaldamiseks
- Uuenduslik värvikaitsesüsteem takistab värvide ülekandmist
- Vananemisvastane/kiudude silumissüsteem tagab säravad värvid ja hoiab ära halliks muutumise
- Annab tekstiilile meeldiva tekstuuri ja värske lõhna
- Lanadol X-PRESS ei sisalda fosfaate, optilisi valgendeid, EDTA, NTA ja muskuse lõhnaaineid
- Lanadol X-PRESS vastab puhastus- ja puhastusvahendite nõuetele vastavalt Blue Angel ökomärgise määrustele märgpuhastuseks

Keemilis-füüsikalised andmed

Välimus:	Selge, hele kollane vedelik
Tihedus:	1.02 g/ml
Viskoosus:	180 +/-30 mPa·s
pH väärtus:	6 – 7
Lahustuvus:	Piiramatult vees
Leekpunkt:	80 °C (PMCC)

Kasutamine

Lanadol X-PRESS on soovitatav vähemtundlike tekstiilide ja püsivate plekkidega tekstiilide märgpuhastamiseks Lanadol DRY protsessis. Lanadol X-PRESSi ei soovitata kasutada ülitundlike tekstiilide puhul (nt siid, angoora, kašmiirmeriino jne); ülitundlike tekstiilide märgpuhastamiseks soovitame kasutada Lanadol AKTIV-i Lanadol SENSITIVE või Lanadol DRY protsessis.

Lanadol X-PRESSi kasutamine vähendab Lanadol DRY protsessis pealekandmisaega. Lanadol DRY protsess vähendab viimistlemise pingutust ja kuivamisaega minimaalseks, et saavutada kiire ja lihtne viimistlus!

Soovitatav kontsentratsioon: 5 ml Lanadol X-PRESS liitri (0,6 ozfl/gal) vee kohta.

Lisateavet märgpuhastuse kohta leiate Kreussler Lanadoli brošüüridest või võtke ühendust oma Kreussleri tehnikuga.

Märkus:

Äärmiselt püsivate plekkide, nagu rooste-, tindiplekkide või muu sarnase eemaldamiseks soovitame DEPRIT PROFESSIONAL määrdumistoodete sarja.

Kasutamine ja hoiustamine

Suletud pakendites on Lanadol X-PRESSi minimaalne säilivusaeg 24 kuud.

Pärast külmumist soojendage Lanadol X-PRESS enne kasutamist vähemalt 15 °C-ni.

Hoidke toodet jahedas ja kuivas kohas.